

G6 Plus相机兼容列表

相机品牌	相机型号	手柄可控制功能	固件版本	可选镜头
sony	a6300	1、拍照 2、录像 3、变焦 4、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.001 (sony) 及以上	E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS FE 24-70mm F4 ZA OSS
	a6500	1、拍照 2、录像	G6P_AJB_V1.001 (sony) 及以上	
	a6000	1、拍照 2、变焦	G6P_AJB_V1.001 (sony) 及以上	
	a5100	1、拍照 2、录像 3、变焦	G6P_AJB_V1.002 (sony) 及以上	
	a6400	1、拍照 2、录像 3、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.08 (sony) 及以上	
	AS50	1、拍照 2、变焦	G6P_AJB_V1.002 (sony) 及以上	
	X3000	1、拍照 2、变焦	G6P_AJB_V1.002 (sony) 及以上	
	QX1	1、拍照 2、录像 3、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.001 (sony) 及以上	
	R1XR II	1、拍照 2、变焦	G6P_AJB_V1.06 (sony) 及以上	
	DSC-HX90	1、拍照 2、录像 3、变焦	G6P_AJB_V1.08 (sony) 及以上	
	DSC-WX500	1、拍照 2、录像 3、变焦	G6P_AJB_V1.08 (sony) 及以上	
	RX0	1、拍照 2、录像 3、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.001 (sony) 及以上	
	RX100IV	1、拍照 2、录像 3、变焦	G6P_AJB_V1.001 (sony) 及以上	
	RX100 V	1、拍照 2、录像 3、变焦	G6P_AJB_V1.05 (sony) 及以上	
	RX100 VI	1、拍照 2、录像 3、变焦 4、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.003 (sony) 及以上	
RX100M5A	1、拍照 2、录像 3、变焦 4、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.08 (sony) 及以上		
panasonic	松下 LX10	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、变焦 5、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.01 (panasonic) 及以上	
	松下ZS70	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、变焦 5、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.01 (panasonic) 及以上	
	松下 LX100	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、变焦 5、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.04 (panasonic) 及以上	
	松下DC-GF9KGK	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.01 (panasonic) 及以上	
	松下ZS220	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、变焦 5、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.01 (panasonic) 及以上	
	松下GX9K	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.01 (panasonic) 及以上	12-32mm f3.5-5.6 H-H020A H-FS12060GK
	松下GF10K	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.01 (panasonic) 及以上	
	松下DMC-ZS110	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、变焦 5、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.05 (panasonic) 及以上	
	松下GX85	1、拍照 2、录像 3、跟焦 4、ISO、WB调节	G6P_AJB_V1.06 (panasonic) 及以上	
panasonic	EOS M50	1、拍照 2、录像	G6P_AJB_V1.01(canon) 及以上	
运动相机	Gopro HERO 5/6	1、拍照 2、录像 3、分辨率、视野、帧率调节	G6P_AJB_V1.001 (sony) 及以上	
	Gopro HERO 7 Black	1、拍照 2、录像 3、分辨率、视野、帧率、WB调节	G6P_AJB_V1.06 (sony) 及以上	GOPROWi-Fi频段更改为2.4GHz
	Gopro HERO 7 silver/White	1、拍照 2、录像	G6P_AJB_V1.06 (sony) 及以上	
	SJ cam	1、拍照 2、录像	G6P_AJB_V1.08 (sony) 及以上	
	小蚁 4K	1、拍照 2、录像	G6P_AJB_V1.10 (sony) 及以上	

注：

1 2019.9.20更新,本表格会随固件发布实时更新。

2 出厂默认可控Sony相机和运动相机,如需控制Canon或其他品牌相机,请连接APP更新按键板固件后,重启稳定器,通过APP连接相机WIFI,即可控制。

3 可控的变焦为数码变焦,根据使用的镜头有区别,定焦镜头均无法控制变焦。tt