

G6Plus适配参考

相机	拍照	开始/结束录像	模式切换	变焦	跟焦	快速跟焦	参数调节	备注
Gopro 5/6	OK	OK	OK	No	No	—	Resolution、FRV、FPS	
Sony RX0	OK	OK	OK	No	No	—	WB、ISO	
Sony RX100IV	OK	OK	No	OK	No	—	—	
Sony RX100 V	OK	OK	No	OK	No	—	—	
Sony RX100 VI	OK	OK	Manual switch	OK	No	—	WB、ISO	
Sony a6300+16-50	OK	OK	No	OK	No	—	WB、ISO	
Sony a6500+28-70	OK	OK	No	No	No	—	—	
Sony a6000	OK	No	No	OK	No	—	—	
Sony a5100	OK	OK	OK	OK	No	—	—	
Sony AS50	OK	OK	OK	No	No	—	只有WB中调为AWB	
SONY X3000	OK	OK	OK	No	No	—	只有WB中调为AWB	
Sony QX1	OK	OK	OK	No	No	—	WB、ISO	
Sony R1XR II	OK	No	No	OK	No	—	—	按键板1.06 添加
松下 LX10	OK	OK	OK	OK	OK	—	WB、ISO	
松下 LX100	OK	OK	OK	OK	OK	OK	WB、ISO	
松下 GH4+12定焦	OK	OK	OK	No	No	—	WB、ISO	
松下DC-GF9KGK	OK	OK	OK	No	OK	—	WB、ISO	
松下ZS70	OK	OK	OK	OK	OK	OK	WB、ISO	
松下ZS220	OK	OK	OK	OK	OK	OK	WB、ISO	G6P_BLE_V1.003之前的蓝牙版本不可连
松下GX9K+12-32	OK	OK	OK	No	OK	OK	WB、ISO	G6P_BLE_V1.003之前的蓝牙版本不可连
松下GF10K+12-32	OK	OK	OK	No	OK	OK	WB、ISO	
松下DMC-ZS110	OK	OK	OK	OK	OK	OK	WB、ISO	松下按键板1.05 添加
松下GX85 + H-H020A	OK	OK	OK	No	OK	OK	WB、ISO	松下按键板1.05 添加
佳能EOS M50	OK	OK	OK	No	No	—	—	

gopro 7控制参数			
功能项	gopro 7 Black	gopro 7 Silver	gopro 7 White
拍照	√	√	√
录像	√	√	√
延时摄影	√	√	√
模式切换	√	√	√
连拍开关	√	√ (拍照时可控)	√ (拍照时可控)
延时拍照时间	√	√ (拍照时可控)	√ (拍照时可控)
慢动作	√	√ (录像时可控)	√ (录像时可控)
短片开关和时长	√	√ (录像时可控)	√ (录像时可控)
仅短片开关	√ (录像时可控)	—	—
4K开关	√	√ (录像和延时摄影时可控)	—
白平衡	√ (拍照和录像时可控)	—	—
视野	√ (拍照和延时摄影时可控)	—	—
分辨率	√ (录像和延时摄影时可控)	—	—
帧率FPS	√ (录像时可控)	—	—